

## **PREDMET 26 702 0110**

### **KOMPLET ZA POPRAVILO IN POLNENJE BREZ ZRAČNICE V RMS TORBICI**

#### VSEBINA:

N ° 1 TUBA S KITOM

N ° 1 KRPA

N ° 1 GLADILO

N ° 3 POLNILA Co2 16gr

N ° 1 UNIVERZALNO PRITRDILO

N ° 1 GIBLJIV PODALJŠAN NASTAVEK

N ° 1 KOMPLET NASTAVKOV ZA POPRAVILO

#### NAVODILA ZA UPORABO:

##### POPRAVILO

UPORABITE VSTAVEK IN ODSTRANITE MOREBITNE DELCE SKOZI PLAŠČ

NANESITE KIT NA KONICO VSTAVKA IN PODMAŽITE NAVOJ

ZA DELO Z NASTAVKOM GA PRITRDITE NA MESTO, KI GA ŽELITE ZAPOLNITI S POLNILOM. KO NANESETE POLNILO NA USTREZNO MESTO, NASTAVEK PREVIDNO ODSTRANITE.

POVRŠINO ZGLADITE Z GLADILOM IN BODITE PREVIDNI, DA NE POTEGNETE ZA NANEŠENI DEL (s čimer bi nehotе odstranili že popravljen nanos)

PLAŠČ JE SEDAJ PRIPRAVLJEN NA POLNENJE

POLNENJE

PRIVIJTE RDEČ VENTIL MANJŠEGA NAVOJA "UNIVERZALNO PRITDRILO"

PRIVIJTE GIBLJIV PODALJŠAN NASTAVEK NA UNIVERZALNO PRITRDILO IN OMOGOČITE

POLNENJE

PRIVIJTE ZABOJNIK CO2 NA UNIVERZALNO PRITRDILO

NATO PRIVIJTE PLAŠČ NA KROGLIČNI VENTIL

POLNENJE PLAŠČA

ODVIJTE RDEČ VENTIL IN SPROSTITE CO2 V PLAŠČ

DOVAJAJTE CO2 IN ZAGOTOVITE, DA ZAPRETE RDEČ VENTIL UNIVERZALNEGA PRITRDILA, KO DOSEŽETE OPTIMALNI TLAK

KO IZPRAZNETE CO2 ZABOJNIKE, VAS PROSIMO, DA JIH RECIKLIRATE

##### OPOZORILO

IZOGIBAJTE SE STIKU KOVINSKIH ZABOJNIKOV S KOŽO MED IN TAKOJ PO POLNENJU, SAJ LAHKO PRIDE DO OPEKLIN. Z JEZIKOM SE NE DOTIKAJTE CO2 ZABOJNIKOV.